

LINKSYS®

A Division of Cisco Systems, Inc.

INSTALLATIEHANDLEIDING

Wireless-G Breedbandrouter met 2 telefoonpoorten

Inhoud van de verpakking


- Wireless-G breedbandrouter met 2 telefoonpoorten
- Cd-rom met installatiewizard en Norton Internet Security
- Gebruikershandleiding op cd-rom
- Ethernet-netwerkkabel
- Netsroomadapter
- Installatiehandleiding

Modelnr.: **WRP400**




CISCO™

- A.** Plaats de installatie-cd in het cd-romstation van uw computer.




- B.** Het scherm *Welcome* (Welkom) wordt weergegeven op uw monitor. Selecteer de taal die u wilt gebruiken. Klik op de knop **Click Here to Start** (Klik hier om te beginnen).




- C.** Volg de stappen van de installatiewizard.

1.



2.



3.




4.



5.



6.



7.




8.



9.



10.



- D. Wanneer u klaar bent met de installatiewizard en wacht op uw internetverbinding, wordt dit scherm weergegeven. Ga verder met de stappen van de installatiewizard en volg de instructies op het scherm.



- E. Wanneer de router is geïnstalleerd, wordt dit scherm weergegeven. Klik op **Next** (Volgende).



- G. Klik op **Finish** (Voltooien).



OPMERKING: Voor meer geavanceerde instellingen en beveiligingsopties raadpleegt u de gebruikershandleiding op de cd-rom.

Voor customer support en technische ondersteuning kunt u contact op nemen met uw internetprovider (ISP) of uw serviceprovider voor internettelefoniediensten (ITSP). Meer informatie over de router vindt u in de gebruikershandleiding op de cd-rom.

Website van Linksys
<http://www.linksys.com>

Linksys is een gedeponeerd handelsmerk van Cisco Systems, Inc. en/of zijn dochterondernemingen in de VS en bepaalde andere landen. Copyright © 2007 Cisco Systems, Inc. Alle rechten voorbehouden. Andere merken en productnamen zijn handelsmerken of gedeponeerde handelsmerken van de respectieve houders.

7072610NC-JL

LINKSYS®
A Division of Cisco Systems, Inc.